

Návod na nastavenie prístupového bodu APN pre zariadenie Samsung Galaxy S7 Gold




Dôležité upozornenie: Pred samotným nastavením prístupového bodu APN sa uistite, že máte vo vašom telefóne vloženú 4ka SIM kartu. Dostupnosť jednotlivých položiek menu, ako sú uvádzané v tomto dokumente, sa môže líšiť v závislosti od vloženia SIM karty do vášho zariadenia.




Postup nastavenia prístupového bodu APN:


1. Otvorte menu **Nastavenia** a zvolte položku **Mobilné siete**.



2. V sekcii **Mobilné siete** otvorte položku **Názvy APN**.



3. V tejto časti menu, kliknite na **PRIDAŤ** v pravom hornom rohu pre prídanie nového prístupového bodu (APN).




4. V časti menu **Upraviť prístupový bod**, zadajte **Meno** prístupového bodu: **4ka Internet**, **APN**: **internet**, svoje vstupy potvrdíte kliknutím na položku **ĎALŠIE** v pravom hornom rohu a následne ťuknutím na **Uložiť**.

Upraviť prístupový bod	Uložiť
Meno 4ka Internet	Vyradiť
APN internet	
Proxy Nenastavené	
Port Nenastavené	
Meno používateľa Nenastavené	
Heslo Nenastavené	
Server Nenastavené	
MMSC Nenastavené	



5. Pre aktiváciu nového prístupového bodu (APN), kliknite na **krúžok** vedľa jeho názvu. Ak bol doteraz šedý a po kliknutí zmenil farbu, prístupový bol bol aktivovaný.



6. Po návrate z menu **Nastavenia** si skontrolujte v stavovom riadku zariadenia, či ste korektne nastavili dátové pripojenie. V závislosti od verzie softvéru zariadenia, jeho aktualizácii, regiónu, kde bolo zakúpené, alebo aj aktuálne využívaného operátora sa táto položka môže zobrazovať ako **4G**, alebo **LTE**.

